隔离手车式内部接线原理图5K5B



R: 电阻

U0: 整流元件

S9: 用于工作位置的辅助开关

S8: 用于试验位置的辅助开关

Y0: 闭锁电磁铁(可选件)

设 计		用 户		名 称	GL-5K5B手车内部接线图
校 对		合同号		代 号	
审 核		厂 号		浙江庆高电气有限公司	
		日 期			